



User Manual

Verzió:

2023.01.17-től

A legfrissebb verzió elérhető a következő weboldalon:

<http://www.sifly.global/support>

Bevezetés

Gratulálunk az új SiFly eFoil vásárlásához! Az eFoil egy innovatív, akkumulátorral működő elektromos szörfdeszka, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy szinte hangtalanul és károsanyag-kibocsátás nélkül repüljön a víz felett. Mint minden vízi jármű esetében, a SiFly eFoil használatakor sajátos óvintézkedéseket kell betartani. Ezért arra kérünk, hogy használat előtt gondosan olvasd át a Felhasználói kézikönyvet - különösen a biztonságos használatra vonatkozó információkat, valamint a szerelési és beállítási utasításokat. A gyártó és az eladó minden lehetséges gondosságot kifejtett a termék elkészítésénél és eladásánál, hogy a felhasználó biztonságosan tudja használni a terméket, de különösen fontos, hogy a SyFly eFoilt a használati utasításnak megfelelően használja és feltétlenül viselje a védőfelszereléseket. Fürdőzőktől, más vízi járművektől és tárgyaktól csak biztonságos távolságban használja.

Fontos megjegyezni, hogy a SiFly AI Kft. nem vállal semmilyen jogi felelősséget vagy kötelezettséget a felhasználó, az ő tulajdona vagy harmadik személyek káraiért a termék használata során. A SiFly terméket csak kizárólag a saját felelősségére használja.

Készülj fel egy lenyűgöző új világba repülni! Sok szórakozást kívánunk a SiFly-val!

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	5
1. Jogi nyilatkozat.....	7
1.1. Figyelmeztetés	7
1.2. Megfelelő Használat.....	8
1.3. Biztonságos használat	9
1.4. SiFly PowerCell LR	11
1.4.1. Töltés.....	12
1.4.2. Tárolás.....	13
1.4.3. Szállítás.....	14
1.4.4. Megsemmisítés	14
2. Garanciális feltételek	15
2.1. Garancia időtartama	16
2.2. 14 napos visszaküldési politika	17
2.3. Mit NEM tartalmaz a SiFly garanciapolitika	18
2.4. Hogyan kezeli a SiFly a garanciát?.....	20
3. Szervíz	21
4. Csomagolás	23
5. Előkészületek	26
5.1. Az akkumulátor kibontása	26
5.2. Az akkumulátor töltése	26
5.3. Hogyan szerelje össze a SiFoil-t.....	29
5.3.1. Az árbóc rögzítése	29
5.3.2. A szárnyak felszerelése	30
5.3.3. Az akkumulátor beszerelése	31
6. A távirányító használata.....	34
6.1. Töltés.....	34
6.2. A Távirányító működtetése.....	34

6.3. Párosítás.....	35
6.4. A repülés	38
6.5. Háttérvilágítás.....	40
6.6. Kalibrálás.....	41
7. Mobilalkalmazás	43
7.1. Felhasználói fiók létrehozása	44
7.2. Eszköz hozzáadása	47
7.3. Egyes útvonalak	53
7.4. Bérleti idő megadása a vállalati fiókkal rendelkező felhasználók esetén	55
7.5. SiFly Cloud WebApp.....	57
8. Hogyan eFoilozz	64
8.1. Ismerd meg a deszkádat	65
8.2. Repülés négykézláb.....	66
8.3. eFoiling.....	68
8.4. Állj fel a deszkára	69
8.5. Repülés, állva	70
9. Karbantartás és tárolás	71
10. Hibaelhárítás	74
11. Műszaki specifikációk.....	76
11.1. Deszka	76
11.2. Árbóc.....	77
11.3. Akkumulátor.....	77
12. EC Megfelelőségi Nyilatkozat.....	78
13. Nyomdajelzés.....	79

1. Jogi nyilatkozat

Minden információ változhat a használati útasításban a SiFly belátása szerint. A legfrissebb termékinformációkért és teljes FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÜNKÉRT látogasson el weboldalunkra: www.sifly.global

1.1. Figyelmeztetés

Minden SiFly termék megfelel az aktuális biztonsági előírásoknak, és kifejezetten biztonságos működésre tervezett.

Mindig viseljen ütéseinyelő mentőmelléymt és sisakot, és tartsa távol magát a fürdőzőktől és más vízi járművektől (Minimum 100 méter). Soha ne menjen olyan távol a parttól, ahonnan nem tud biztonságosan visszajutni a partra, és mindig tájékoztasson valakit a terveiről.

12 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják eFoil-t.

Ne használjon más nem kompatibilis alkatrészeket, és ne módosítsa ezt a terméket semmilyen módon. Ne térjen el az utasításoktól és a SiFly által nyújtott dokumentumoktól.

Terhes nők nem használhatják a SiFly eFoil-t.

Soha ne használja a SiFly eFoil-t alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt.

Csak akkor használja a SiFly eFoil-t, ha teljesen egészséges.

Lehet, hogy szükség van engedélyre vagy regisztrációra bizonyos területeken a SiFly eFoil használatához. Tájékozódjon a helyi előírásokról és jogszabályokról a régiójában, mielőtt használná.

1.2. Megfelelő Használat

Általában az eFoil-t olyan területeken lehet használni, ahol a belső égésű motorral működő vízi járművek használata nem engedélyezett. Ne használja ott, ahol a vízi járművek vagy elektromos meghajtású vízi járművek használata tilos helyi előírások, közösségi szabályozások, természetvédelmi törvények vagy más rendelkezések szerint.

Mielőtt használná az eFoil-t, mindig érdeklődjön a helyi szabályokról, amelyek érvényben lehetnek azon a területen, ahol használni szeretné. A SiFly nem vállal felelősséget az ilyen információk megszerzéséért.

1.3. Biztonságos használat



Szánjon időt arra, hogy megtanulja, hogyan kell helyesen használni a SiFly eFoil-t. Ajánljuk, hogy tanulja meg az eFoil használatát egy oktatóval vagy egy hivatalos SiFly iskolában. Ha egyik út sem járható, akkor kérjük, kövesse a lépéseket a „Hogyan eFoil-ozzunk” videónkban, hogy biztonságosan elsajátítsa az alapokat.

Mindig oldalról szálljon fel a deszkára, és ügyeljen arra, hogy tartsa távol a kezét és a lábát a szárnyak éleitől.

Nehéz manővereket, például nagy sebességű fordulókat csak akkor próbálja meg, ha már az alapokat megfelelően elsajátította.

Korlátozza le a végsebességet, hogy mindig teljesen ellenőrzés alatt tartsa a SiFly eFoil-t. A eFoil-ozás során fokozatosan növelje a teljesítményt, hogy megismerje a SiFly eFoil kezelését. Fontos, hogy mindig irányítás alatt tartsa a deszkát.

A SiFly eFoil nem rendelkezik világítással, ezért nem alkalmas éjszakai használatra.

Ne hajtsa végre a SiFly eFoil-t rossz időjárási körülmények vagy korlátozott látási viszonyok között. Sose használja a SiFly eFoil-t viharban!

A SiFly eFoil-t védett vizeken, például öblökben, tavakban, folyókon és csatornákon használja.

Győződjön meg róla, hogy mások figyelemmel kísérik önt, vagy állandó felügyelet alatt áll egy másik személy által, aki sürgős segítséget tud nyújtani vészhelyzet esetén. Ha a deszkát távolabb a parttól szeretné használni, gondoskodjon arról, hogy egy hajó kíséresse önt.

Ne használja sekély vizeken, ahol a vízmélység kevesebb, mint 1 m, zsúfolt területeken, sziklás partoknál és extrém időjárási körülmények között. Nagyon óvatosan járjon el sziklás fenékeknél, zátonyoknál és köveknél. Tartsa magát megfelelő távolságban a parttól, és soha ne próbáljon nagy sebességgel haladni más hajók, fürdőzők, part, sziklák vagy bármilyen más akadály felé.

Tartsa távol magát a vízi növényektől és lebegő tárgyaktól, például zsinórdaraboktól, kötélről, műanyagtól vagy fától, hogy elkerülje a hajtómű, szárny vagy a stabilizátor károsodását.

Győződjön meg arról, hogy nincs homok, piszok, kő, kötél vagy más idegen tárgy a hajócsavar közelében. Soha ne távolítsa el az idegen tárgyakat a hajtóműből és/vagy az hajócsavartól, ha a deszka be van kapcsolva.

Mindig felügyelje a gyerekeket, hogy ne próbálkozzanak a hajtóműbe nyúlkálni. A forgó hajtómű sérülést okozhat!

1.4. SiFly PowerCell LR

A PowerCell akkumulátor háza tartós és teljesen vízálló. Ennek ellenére soha ne merítsd vízbe az akkumulátort. Ha sós víznek vagy szennyeződésnek volt kitéve, kapcsold ki azzal, hogy eltávolítod a mágneskulcsot, várj, amíg az LED kikapcsol, majd óvatosan tisztítsd meg egy nedves ruhával. Sosem szabad kinyitni az akkumulátorházat. Sosem szabad elejteni vagy átszűrni. Sosem szabad tűzbe dobni az akkumulátort.

1.4.1. Töltés



Mindig felügyelet mellett töltsd a SiFly PowerCell LR akkumulátort, és kövesd az ebben a Felhasználói Kézikönyvben található utasításokat.

Csak SiFly által szállított töltőket használj. Harmadik fél által szállított töltők nem biztos, hogy kompatibilisek az akkumulátoroddal, és károsíthatják azt.

Soha ne használd a töltőt, ha a csatlakozók sérültek.

Győződj meg róla, hogy a csatlakozón vagy belül a csatlakozó érintkezőin nincs száradt só, víz vagy szennyeződés. A sókiválások gátolhatják az elektromos áram áramlását a töltés során, és túlmelegedhetnek az elektromos csatlakozók, ami visszafordíthatatlan károsodást vagy akár tüzet okozhat a csatlakozónál vagy a kábelnél.

A töltés során ne helyezz semmilyen tárgyat az akkumulátorra vagy a töltőre, hogy biztosítsd a töltési folyamat során keletkező hőelvezetést. Győződj meg róla, hogy a levegő szabadon áramolhasson.

A töltést végezd el egy árnyékos helyen, ami száraz, hűvös és jól szellőző.

Figyelem! A töltő és a csatlakozó felmelegedhet töltés közben.

Hagyd, hogy a töltő és a csatlakozók lehűljenek, mielőtt megpróbálnád megérinteni őket.

Mindig húzd ki a hálózati csatlakozót a hálózatból, mielőtt megérinted a töltőt vagy a csatlakozót a töltés után.

1.4.2. Tárolás

Sose tedd ki a SiFly PowerCell LR-t magas hőmérsékletnek (legfeljebb 60 °C / 140 °F), amit külső hőforrások, közvetlen napfény vagy egy zárt gépkocsi tárolása okozhat.

A SiFly PowerCell LR-t tárold hűvös, száraz, jól szellőző és fagyálló helyen, és gondoskodj arról, hogy védve legyen az elkerülhetetlen teljes kisütéstől.

Soha ne tárold az akkumulátort 0 °C / 32 °F alatti hőmérsékleten. Ha ezt elmulasztod, az sejtek károsodhatnak és csökkenhet az akkumulátor élettartama.

1.4.3. Szállítás

Soha ne szállíts teljesen feltöltött SiFly PowerCell LR-t repülőgépen vagy hosszú távon. Az akkumulátornak csak részlegesen kell feltölteni a szállítás során (legfeljebb 30% kapacitás).

A PowerCell LR UN 3480 tanúsítvánnyal rendelkezik és veszélyes áruknak minősül. Mindig fordulj szállítási szakértőhöz, ha SiFly akkumulátort szállítasz. A szállítás előtt be kell mutatnod egy anyagbiztonsági adatlapot (MSDS).

További információért lépj kapcsolatba a SiFly-val vagy a helyi forgalmazóddal.

1.4.4. Megsemmisítés

Soha ne dobja ki az akkumulátort vagy az akkumulátorcellákat háztartási hulladékként, tűzbe vagy vízbe.

Használt akkumulátorokat (olyan akkumulátorokat, amelyek sérültek vagy már nem biztosítanak megfelelő teljesítményt) az környezetvédelem és az egészség védelme érdekében a törvényi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

A végfelhasználóknak törvényi kötelezettségük van a használt akkumulátorok visszajuttatására a gyártóhoz.

Használt és tönkrement PowerCell LR akkumulátorokat díjmentesen visszaküldhetsz a SiFly-hoz a megfelelő megsemmisítés és újrahasznosítás érdekében, vagy más akkumulátor újrahasznosítási helyeken.

A Megsemmisítéshez kapcsolódó további információkért lásd az akkumulátor MSDS-t.

2. Garanciális feltételek

A SiFly vagy bármely hivatalos viszonteladó garantálja, hogy az eladott termékek gyártási hibáktól és gyártásból eredő károsodásoktól mentesek a lentebb meghatározott garanciaidőszakban.

Egy garanciális igény benyújtásához kapcsolatba kell lépned támogató csapatunkkal a support@sifly.global e-mail címen.

A SiFly képeket, videókat vagy más fájlokat kérhet, amelyek segítik a garanciális igény feldolgozását. Be kell mutatnod az eredeti vásárlási számlát is.

A SiFly fedezni fogja a hibás termék postázásával kapcsolatos ésszerű költségeket a legközelebbi szervizközpontba és onnan vissza. Ha a garanciális igény kiértékelése után a hiba visszaélések miatt következik be, a SiFly kérni fogja tőled a szállítási költség megfizetését, valamint a javítási költségeket.

Garanciális igényt nyújthatsz be, ha te vagy az eredeti vagy másodlagos tulajdonosa a terméknek. A garancia átruházható. Még akkor is élhetsz a SiFly garanciájával, ha nem vagy az eredeti tulajdonos, és nem vásároltál közvetlenül tőlünk vagy egy hivatalos SiFly viszonteladótól, de rendelkezel az eredeti vásárlási számlával.

2.1. Garancia időtartama

EU országokban:

A SiFly deszka garanciája 2 évig érvényes a gyártási hiba esetén.

Az akkumulátor garanciája 2 évig vagy 300 akkumulátorciklusig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A SiFly eFoil garancia szolgáltatása 2 évig vagy 300 óra motorfunkcióig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A szárnyak, távirányító és töltő garanciája 2 évig érvényes.

EU-n kívüli országokban:

A SiFly board garanciája 1 évig érvényes a gyártási hiba esetén.

Az akkumulátor garanciája 1 évig vagy 300 akkumulátorciklusig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A SiFly eFoil garancia szolgáltatása 1 évig vagy 300 óra motorfunkcióig érvényes - amelyik esemény előbb bekövetkezik.

A szárnyak, távirányító és töltő garanciája 1 évig érvényes.

Megjegyzés: Az akkumulátorciklus olyan egymást követő vagy többszörös részleges lemerüléseket jelent, amelyek összesen 100% kapacitást tesznek ki.

2.2. 14 napos visszaküldési politika

Ha egy Sifly terméket vásároltál az EU-ban nem kereskedelmi célra, jogod van azt visszaküldeni a szállítást követő 14 napon belül, feltéve, hogy a termék az eredeti csomagolásban van, és közel tökéletes állapotban van, ahogy az elvárható. A szállítási költségeket a vásárlónak kell fedeznie. A Sifly visszatéríti a vásárlást 30 napon belül.

2.3. Mit NEM tartalmaz a SiFly garanciapolitika

A következő eseményeket nem tartalmazza a garancia:

A normál kopás és elhasználódás által okozott károk.

Külső hatás okozta lyukak, sérülések és/vagy korábban javított károk a deszkán.

Károk, amelyek azért keletkeznek, hogy a deszkát túlzott hőnek teszik ki, például hosszú időtartamot a meleg autóban.

Károk, amelyek a helytelen gondozás, használat, tárolás vagy működtetés, valamint veszélyes helyeken történő használat vagy más veszélyes körülmények miatt keletkeznek, ami nem felel meg a használati útmutatóban foglaltaknak.

Károk, amelyek az eFoil visszaélészerű, helytelen vagy balesetveszélyes használatából erednek, vagy kemény tárgyakhoz ütéséből, sekély vízben való használatból, ütközésből erednek.

Károk, amelyek abból adódnak, hogy az eFoilra fel- vagy leszállnak, amikor nem úszik a vízben, hanem a sekély vizekben vagy szilárd talajon van.

Károk, amelyek abból adódnak, hogy nem megfelelően tartják karban a SiFly eFoilt és annak alkatrészeit a felhasználói kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.

Károk, amelyek abból adódnak, hogy szétszerelték a motort, a motorvezérlőt, a deszkában elhelyezett vevő egységet, a távirányítót, a töltőt vagy az akkumulátort.

Károk, amelyek abból adódnak, hogy az eFoilban harmadik féltől származó alkatrészeket, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen elektromos alkatrészek, akkumulátor, akkumulátorcellák, csatlakozók, csatlakozókábelek stb. módosították.

Károk, amelyek abból adódnak, hogy nem engedélyezett javításokat és karbantartást végeztek.

Károk vagy hibák, amelyek abból adódnak, hogy az eFoilt garanciális probléma jelentése után használták, vagy amikor a vásárlónak ésszerűen garanciális igényt kellett volna hogy benyújtson, de tovább használta.

Személyi sérülés, halál, vagyoni kár vagy anyagi veszteség - bármilyen okból - nem jogítja fel a vásárlót a garancia évvényesítésére.

2.4. Hogyan kezeli a SiFly a garanciát?

Amikor a garancia igénylését elfogadják egy hibás alkatrész esetén, a SiFly 60 napon belül az alábbi intézkedéseket fogja tenni:

1. Küld egy új alkatrészt;
2. Megjavítja a hibás alkatrészt; vagy
3. Kifizeti a javítás vagy helyettesítő alkatrész beszerzésének költségét a vásárlónak.

Minden információ ebben a útmutatóban változhat a SiFly mérlegelése alapján. A legfrissebb termékinformációkért és teljes garanciafeltételeinkért látogasson el honlapunkra a www.sifly.global weboldalon.

3. Szervíz

Szervíz vagy javítás esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a SiFly csapatával e-mailben a hello@sifly.global címen (hétfőtől péntekig, 9:00-tól 18:00-ig CET időzóna szerint, kivéve a munkaszüneti napokat), vagy forduljon a helyi viszonteladóhoz.

Kérjük, legyen kéznél az alábbi információk:

1. Modell neve
2. Deszka sorozatszám
3. Árbóc sorozatszám
4. SiFly PowerCell LR sorozatszám
5. Szervíz-/hibaüzenetek (ha vannak)
6. Pontos leírás a hibáról vagy a károsodásról

Kérjük, adja meg ezeket az információkat, amikor kapcsolatba lép a SiFly szervizzel a javítással kapcsolatban, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes folyamatot és hatékony segítséget nyújthassunk.

Egy szakértő segít azonosítani a hiba okát, és szükség esetén további intézkedéseket tesz.

Sose nyissa ki az akkumulátor dobozt vagy a motort saját kezűleg. A SiFly-n végzett javítások és karbantartási munkálatok, amelyek túlmutatnak a Felhasználói útmutatóban leírt eljárásokon, csak hitelesített technikus által végezhetők.

Soha ne változtasson vagy módosítson semmin a SiFly eFoil-on, a PowerCell LR akkumulátorban, a távirányítóban vagy a töltőben. Ha bármilyen károsodást észlel a SiFly eFoilban, azonnal hagyja abba az eFoil használatát, vegye ki a deszkát a vízből, hogy további károk ne keletkezzenek. Azonnal lépjen kapcsolatba a SiFly-val vagy a helyi forgalmazójával.

Csak a SiFly által szállított alkatrészeket és kiegészítőket használja.

A kompozit építésű deszkák károsodása esetén a helyi szörfdeszka-javítási szakember javíthatja azokat. Az felfújható modelleket a mellékelt javítókészlettel lehet javítani.

4. Csomagolás

A következő felszerelések tartoznak a SiFly eFoil alap csomagjához:

BOX 1: SiFly deszka

SiFly Easy/Free/Pro Rider deszka

SiFly Easy/Free/Pro Rider deszka zsák

vagy

SiFly Easy Rider felfújható deszka

SiFly Easy Rider felfújható deszka zsák

Kemény központi egység: A SiFly eFoil elektronikáját és vezérlési egységeit tartalmazó kemény burkolatú központi egység

Pumpa: A felfújható Easy Rider deszka felfújásához szükséges pumpa.

vagy

SiFly Free Rider Softtop deszka

SiFly Free Rider Softtop deszka táska

BOX 2: SiFly PowerCell LR tölthető akkumulátor

SiFly Powercell LR Battery

SiFly Powercell LR Transportation Bag

BOX 3: Árbóc, szárnyak, távirányító, töltő

Árbóc: 55 cm vagy 75 cm

Hidrofólia egység szállító táska

SiFly PowerCell LR okos akkumulátor töltő

Szárny(ak): Cruiser 1900 vagy Cruiser 1300

Stabilizátor(ok): CR 340 vagy CR 300

Hajtómű sapka

Távirányító készlet

Távirányító

Vezeték nélküli töltő

Töltőkábel és adapter a töltőhöz

Csavarok:

Szárnyak	Elülső csavar	Átsó csavarok
Cruiser 1900	1 x M6x40	2 x M6x35
Cruiser 1300	1 x M6x35	2 x M6x30
CR340 & CR300	1 x M6x25	2 x M6x20

Árbóc	Elülső csavar
Fererősítő talp	4 x M6x25

Szerszámkészlet:

Hatszögletű imbuszkulcs

Akkumulátor mágneskulcs

TefGel (kenőanyag)

Dielektromos gél

Műanyag hézagkitöltők a stabilizátorhoz

Első szárny műanyag betét

Felhasználói kézikönyv

Ellenőrizze, hogy az összes komponens megtalálható-e a szállítmányban. Ha ez nem így lenne, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba a SiFly AI Kft.-vel.

5. Előkészületek

5.1. Az akkumulátor kibontása

Vegye ki a PowerCell LR újratölthető akkumulátort és az akkumulátortöltőt a csomagolásból, és helyezze őket száraz felületre. Ne dobják el a csomagolást. Később még hasznos lehet (például, ha a készüléket szervizbe küldik).

A PowerCell LR részben feltöltött állapotban kerül kiszállításra. A teljes lemerülés elkerülése érdekében ajánlott az akkumulátort azonnal feltölteni a kiszállítást követően. Csak a SiFly által szállított töltőt használja. Töltse fel az akkumulátort minden használat után. Hosszabb tárolási időszakokban 50%-os töltöttségen tárolja.

5.2. Az akkumulátor töltése



Az akkumulátor töltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze az akkumulátort és a töltőt egy sík, száraz felületre, ami nem fogja megsérteni.
2. Törölje szárazra a csatlakozási pontokat körülvevő területet egy puha, tiszta ruhával.

3. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó portok belseje teljesen tiszta és száraz.
4. Ellenőrizze, hogy a töltő két csatlakozója teljesen tiszta és száraz.
5. Csatlakoztassa a fekete tápkábelt, a csatlakozót nyomja rá a fekete aljzat csatlakozóra az akkumulátoron, amíg kattánást nem hall. A pozitív (piros) csatlakozó tájolva van, hogy ne lehessen rossz terminálra csatlakoztatni. A piros csatlakozó csak vízszintes irányban, csatlakoztatható. Csatlakoztassa a kábelt, majd nyomja be, amíg kattánást nem hall.

Megjegyzés: A csatlakozó dugójának eltávolításához nyomja meg a kis gombot az oldalán, majd óvatosan húzza ki. Akkumulátorhoz csatlakoztatott kábeleken a piros csatlakozón a kis gomb mindig felfelé mutat. A Negatív, fekete csatlakozó nincs tájolva, el lehet forgatni. A kis gomb általában lefelé mutat, alról kell benyomni.

6. Csatlakoztassa a töltőt a hálózatba, és helyezd a mágneses kulcsot az akkumulátor tetején kialakított kis körbe. Az akkumulátor töltődni fog, amit a LED villogása másodpercenként jelez. Az alábbi táblázat szemlélteti a szín - töltöttség állapotának kapcsolatát:

Kapacitás	0-15%	16-30%	31-99%	100%
Szín	Villogó PIROS	Villogó SÁRGA	Villogó ZÖLD	Folymatos ZÖLD

Ha a töltöttség eléri a 100%-ot, a LED villogás nélkül állandóan zöld színnel fog világítani, csak minden 5. másodpercben pislog egyet.

7. A töltési folyamat befejezéséhez először távolítsd el a mágneses kulcsot az akkumulátorról, majd húzd ki a töltőt a konnektorból, végül húzd ki a csatlakozókat az akkumulátor csatlakozóin lévő csatlakozópontokból. Sose próbáld meg kicsavarozni vagy meghúzni a kábelen keresztül a csatlakozókat. Mindig a csatlakozók házát húzd.

Figyelem! A töltő és a csatlakozók felmelegedhetnek a töltés közben. Miután befejezted a töltést, hagyd, hogy a töltő és a csatlakozók lehűljenek, mielőtt hozzájuk ér.

Megjegyzés: Az akkumulátor töltése az belső akkumulátor védőszabályozó rendszer (BMS) által van szabályozva. Ha az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 44 °C-ot / 111 °F-ot, a BMS ideiglenesen leállítja a PowerCell LR töltési folyamatát. A töltési folyamat folytatódik, amint az akkumulátor hőmérséklete visszacsökken alatta 42 °C alá.

5.3. Hogyan szerelje össze a SiFoil-t



Az ön biztonsága érdekében, valamint az eFoil-jának maximális élményét biztosítva, győződjön meg róla, hogy megnézi lépésről lépésre bemutató útmutatónkat, hogy helyesen szerelje össze az eFoilját.

5.3.1. Az árbóc rögzítése

1. Fordítsa a deszkát fejjel lefelé a deszkatáskájára vagy egy puha felületre. Győződjön meg róla, hogy nincsenek törmelékek vagy homok a deszka alján és a kábelcsőben.
2. Használja a mellékelt teflon zselét, és vigye fel a rozsdamentes acél betétekre a deszkában, hogy megakadályozza az oxidációt.

3. Kenje be a váztartó O-gyűrűjét a mellékelt elektrolit zselével.
4. Vigyázzon, hogy az egyes csatlakozókat óvatosan vezesse át az egyes kábelnyíláson, és ügyeljen arra, hogy a kábel ne ragadjon vagy szoruljon össze a folyamat során.
5. Enyhe csavart mozgással helyezze be az árbócot a helyére.
6. A mellékelt csavarokkal (4x M6x25) húzza meg átlósan.

Árbóc	Csavar
Fererősítő talp	4 x M6x25

5.3.2. A szárnyak felszerelése

1. Vigyen fel néhány teflon zselét az öt menetes betétre, amelyek a szárnyakat a helyükön tartják.
2. Húzza meg a szárnyakat a megfelelő csavarokkal.

Szárnyak	Elülső csavar	átsó csavarok
Cruiser 1900	1 x M6x40	2 x M6x35
Cruiser 1300	1 x M6x35	2 x M6x30
CR340 & CR300	1 x M6x25	2 x M6x20

Megjegyzés: A fólia hajtásának egyensúlyát beállítani a mellékelt műanyag korongokkal lehet. A pozitív számok növelik az első láb nyomását és általában stabilabbá teszik a fóliát. A negatív számok

ellentétes hatást fejtenek ki, és nagyobb sebességet és manőverezhetőséget tesznek lehetővé.

Ha eltávolítani szeretné a propeller védőburkolatot, először el kell távolítania a propellert.

1. Csavarozza le a biztonsági anyát (M8), óvatosan húzza ki a propellert a tengelyből és
2. Csavarozza le a propeller védőburkolatot tartó csavarokat (M4x25) és cserélje ki az alternatív kupakkal.
3. Szerelje vissza a propellert.

Megjegyzés: Jó ötlet az eFoil deszkát és az akkumulátort külön-külön közelebb vinni a vízhez a szerelés előtt. Ha egyedül van, egy kézzel fogja meg a deszka oldalsó fogantyúját, a másikkal pedig fogja meg a váztartót vagy a fúziót. Másik lehetőségként a hidrofólia tetejét foghatja meg a váztartónál egy kézzel a válla fölött.

NE tartson vagy vigyen az eFoil-t a stabilizátor rúdat fogva!

5.3.3. Az akkumulátor beszerelése

1. Állítsa fel az eFoil-t úgy, hogy közben ne terhelje a szárnyak végét.
2. Nyissa ki az akkumulátor rekesz fedelét.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy mind a rekesz, mind az akkumulátor tiszta és száraz. A gumitömítésnek és a fedél felületének mentesnek kell lennie homoktól és szennyeződéstől a víz bejutásának megakadályozása érdekében.

3. Kenje be az összes csatlakozót a mellékelt dielektromos zselével az oxidáció elkerülése érdekében.
4. Azonosítsa a kommunikációs csatlakozókat. Illessze össze mindkét végén lévő nyilakat, majd tolja össze őket. Egy kattanó hangot fog hallani, amikor a csatlakozók rögzítve vannak. Az eltávolításhoz forgassa a szürke gyűrűt a megadott irányban, majd húzza szét őket.

Megjegyzés: Ha nem szándékozik szétszerelni az efoil-t a használatok között, ne válassza le a kommunikációs csatlakozót a víz bejutásának megakadályozása érdekében. Ha a csatlakozókat vizesekké válnak, várja meg, amíg teljesen megszáradnak, mielőtt összekapcsolná őket az érintkező oxidációjának elkerülése érdekében.

5. Helyezze óvatosan az akkumulátort a rekeszébe, majd 90 fokos elfordítással zárja le a fogantyúval.
6. Csatlakoztassa a fekete tápkábelt azzal, hogy az dugasz csatlakozót nyomja rá az akkumulátor fekete aljzat csatlakozójára, amíg egy kattanó hangot nem hall. A pozitív

(piros) csatlakozónak egyedi kulcsa van, így nem helyezhető rossz terminálra. Pontosan vízszintesen igazítsa a foglalthoz, majd nyomja be kattanásig.

Megjegyzés: A csatlakozó dugasz eltávolításához nyomja meg az oldalán lévő kis gombot, majd óvatosan húzza ki. A piros csatlakozón felül található a gomb, a feketén pedig alul.

7. Zárja le és rögzítse a fedelet. A fedélbe beépített mágnes aktiválja az akkumulátort, és bekapcsolja a rendszert. Amint meghallja a motor hangjával jelzett sípoló hangot, az eFoil készen áll az indulásra.

Figyelem! Soha ne forgassa a propellert szárazon több mint kb. 2 másodpercig! A motor tömítései és a keményített motor tengely kizárólag vízben való használatra vannak tervezve. A keletkező hő súlyosan károsíthatja a víztömítéseket és veszélyeztetheti a motort.

Megjegyzés: Az első párosításhoz használja az Android és iOS mobilalkalmazást a távirányítóval. További információkért lásd a Mobilalkalmazást.

6. A távirányító használata

6.1. Töltés



A távirányító vezeték nélkül töltődik. A töltéshez csatlakoztassa a mellékelt vezeték nélküli töltőpadot a mellékelt kábellel és adapterrel. Egyszerűen helyezze a távirányítót a padra, és elkezd töltődni. Automatikusan bekapcsol, és a kijelző bal felső sarkában található akkumulátor jelző mutatja az akkumulátor állapotát.

Megjegyzés: Ha 5 percig nem érkezik felhasználói bemenet vagy mozgásérzékelés, a kijelző kikapcsol a teljesítmény megtartása érdekében, de a töltés folytatódik.

6.2. A Távirányító működtetése

A távirányító (RC) bekapcsolásához tartsa lenyomva a "-" és "F" gombokat 4 másodpercig.

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a "-" és "F" gombokat 7 másodpercig.

Megjegyzés: A SiFly RC automatikus kikapcsolási funkcióval van ellátva, amely 5 perc inaktivitás vagy mozgásérzékelés hiányában kikapcsolja azt.

Bekapcsolt állapotban a távirányító inaktív módban van (zárolt ikon a kijelzőn). Ez a funkció egy biztonsági intézkedés, amely véletlen propellerforgás megakadályozására szolgál úszás és a deszkára való mászás közben.

A motor aktiválásához nyomja meg az "X" gombot, majd az "F" gombot 1 másodpercen belül. Ez egy 5 másodperces ablakot nyit, amelyen belül vezérlőt lehet alkalmazni. Ha nem teszi meg, újra zárolt állapotba kerül.

6.3. Párosítás



A távirányítót egyszerre csak egy deszkához lehet párosítani.

1. Lépés: Menjen a Menübe, és válassza ki a Párosítás opciót. Amikor a RC fegyvertelen módban van, hosszan nyomja meg a "+" gombot (tartsa 3 másodpercig), majd hosszan nyomja meg az "F" gombot (tartsa 3 másodpercig), hogy hozzáférjen a menühez. A "-" és a "+" gombokkal navigálhat a listán felfelé és

lefelé, az "X" gombbal visszaléphet, az "F" gombbal pedig megerősítheti a kiválasztást.


KORÁBBI FIRMWARE VERZIÓK:

v2.0-273 vagy régebbi verzió: Amikor az RC fegyvertelen módban van, hosszan nyomja meg az "F" gombot (tartsa 3 másodpercig), hogy hozzáférjen a menühez. A "-" és a "+" gombokkal navigálhat a listán felfelé és lefelé, az "X" gombbal visszaléphet, az "F" gombbal pedig megerősítheti a kiválasztást.


2. lépés: Nyissa meg a SiFly mobilalkalmazást.
3. lépés: Válassza ki a deszkát a párosítani kívánt eszközök listájából.
4. Megjegyzés: A deszkát előzetesen hozzá kell adni a távirányító párosítása előtt. Lásd a Mobilalkalmazás részt.
5. lépés: Kattintson a "Párosítás távirányítóval" fülre.
6. lépés: Kattintson az eszközök listájában található RC-re, amely elérhető közelségben van.
7. lépés: Siker! Most a távirányító párosítva van a kívánt deszkához.




Step 1: Select Pair from Menu




Step 2: Open the Mobile App



Step 3: Select Device



Step 4: Press Pair Remote



Step 4: Scan & Select Remote



Step 6: Success

6.4. A repülés

A távirányítóval szabályozhatja a motor fordulatszámát.

Az állapotsáv a képernyő felső részén található.

A távirányító akkumulátorának kijelzője a bal sarokban helyezkedik el.

A második ikon a sorban egy bluetooth jel. Amikor villog, a távirányító a párosított deszkát keresi. Ha állandóan világít, akkor a távirányító csatlakoztatva van a párosított deszkához.

A harmadik ikon a sorban egy GPS jel. Ez jelzi, amikor a deszka rögzítette a GPS jelet.

A negyedik ikon a sorban vagy az "E" vagy a "D" betű. Ez jelzi az evezési módot: "Könnyű" vagy "Dinamikus".

A PowerCell akkumulátor töltöttségi százaléka a kijelző jobb felső sarkában látható.

Figyelem! Sose menj eFoil-ozni, ha a távirányítónak kevesebb mint két vonal van töltésből!

Miután élesítette a motort, tartsa lenyomva a távirányító ravaszt, és a motor elkezd működni. Van 20 virtuális teljesítménykorlátozó lépés (sebességfokozat), amelyek segítenek a sebességet jobban szabályozni.

Növelje vagy csökkentse a sebességfokozatokat a "-" és "+" gombok használatával. Ne növelje túl gyorsan a sebességfokozatokat! Ez segít gyorsítani a deszkát anélkül, hogy kényelmetlenül érezné magát az egyensúlyban.



A távirányító enüjéből két különböző vezetési módot választhat:

Easy (Könnyű) mód:

A könnyű módban a ravaszt egy "BE/KI" kapcsolónak használják. Nincs finom teljesítményvezérlés az ujjhegyén. Habár korlátozott, ez segít gyorsabban megtanulni, hogyan irányítsa az eFoil-t a testével.

Dynamic (Dinamikus) mód:

A dinamikus módban a teljesítményt a ravasz teljesen lenyomott és teljesen felengedett helyzete között mozgatva tetszőlegesen állíthatja be.

6.5. Háttérvilágítás

Ha alacsony fényviszonyok között evez, használja a háttérvilágítást! Menjen a Menübe a Háttérvilágítás beállításához. A "-" és "+" gombokkal állítsa be a fényerősséget, és lépjen vissza az "X" gombbal.

Megjegyzés: Ha a távirányítóban nem érzékelnek mozgást, a háttérvilágítás kikapcsol a energia megtakarítása érdekében.

6.6. Kalibrálás



Ritka esetekben, amikor a ravasz nem úgy reagál, ahogy várja, szükség lehet a kalibrációra.

Ehhez válassza ki a Kalibráció lehetőséget a Menüből, és kövesse az utasításokat a képernyőn. Minden kalibrációs lépés az "F" gomb megnyomásával kezdődik és az RC rezgésével ér véget. Egy folyamatjelző segítségével követheti az folyamatot.

Indítsa el a kalibrációs folyamatot az "F" gomb megnyomásával.

Engedje el a ravaszt, majd nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Engedje el a ravaszt, majd nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt. Nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Engedje el a ravaszt, majd nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ravaszt. Nyomja meg az "F" gombot a megerősítéshez.

Amint a kalibrációs folyamat sikeresen befejeződött, egy "Kész" üzenetet fog kapni.

Ha "Kalibrációs HIBA" üzenet jelenik meg, valószínűleg nem követi a fentebb leírt lépéseket. Próbálja újra, és győződjön meg róla, hogy az adott lépésben az egész idő alatt lenyomott vagy felengedett állapotban tartja a ravaszt, amíg az távirányító rezeg.

KORÁBBI FIRMWARE VERZIÓK ESETÉBEN:

Verzió v2.0-292 vagy korábbi:

1. Az első lépésben engedje fel a ravaszt, és várjon néhány másodpercet.
2. Értesítést kap arról, hogy mikor kell a ravaszt lenyomni és néhány másodpercig lenyomva tartani.
3. Megkapja a megerősítő jelet.



7. Mobilalkalmazás




A mobilalkalmazás teljesen új szintre emeli az eFoilozás élményét. Valós időben nyomon követheti az eFoil és az akkumulátor paramétereit, beállíthatja és frissítheti az eszközeit, párosíthatja a távirányítókat, és áttekintheti Az eFoil-ozás során rögzített GPS útvonalait.

Az Apple vagy az Android mobilalkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.


7.1. Felhasználói fiók létrehozása

Adataival létre kell hoznia egy felhasználói fiókot:


1. lépés: Nyissa meg a mobilalkalmazást, majd kattintson az "Fiók létrehozása" gombra.
2. lépés: Válassza ki a fióktípust. Privát ügyfél esetén létrehozhat privát fiókot, míg vállalkozások és vízi sportközpontok tulajdonosai vagy menedzserei választhatják a vállalati fiókot.
3. lépés: Adja meg az e-mail címét, hogy megkapja az azonosító kódot. *(Az azonosító kód 4 óra után lejár.)*
4. lépés: Amint megkapta az azonosító kódot
5. lépés: Adja meg adatait.
6. lépés: Kattintson a "Fiók létrehozása" gombra. Amint minden beállítás megtörtént, már használhatja az alkalmazást!




Step 1: Create an Account




Step 2: Select Account Type




Step 3: Fill in your Email



Step 4: Recieve Code




Step 5: Fill in your Details




Step 6: Press Create Account

Jelentkezz be a felhasználóneveddel és jelszavaddal.


Átírányításra kerülsz a központi menübe, ahol kiválaszthatod a megjelenítendő statisztikákat. Az alkalmazásbeállításokban kattintva bekapcsolhatod a push értesítéseket.



Sign in



Menu & Stats




Enable Notifications

7.2. Eszköz hozzáadása




Az alsó részen látható lesz egy kis dokkoló. Rajta több ikon található.




Kattintson balról a második ikonra (*deszka*). Látni fogja az eszköz hozzáadásának lehetőségét.


1. Lépés: Nyomja meg a +Hozzáadás gombot.
2. Lépés: Válassza a szkennelést és kiválasztást.
3. Lépés: Eszköz hozzáadva.
4. Lépés: Kattintson a +Hozzáadás gombra.
5. Lépés: Nyomja meg a Szkennelés gombot, majd válassza ki a hozzáadni kívánt eszközt.
6. Lépés: Az eszköz megjelenik a listában.



Step 1: Press +Add




Step 2: Scan & Select Board




Step 3: Device Added

Amikor rákattint az ikonra, átirányításra kerül a konkrét eszköz statisztikáinak oldalára. Itt láthatja az állapotot, az akkumulátor kapacitását és hőmérsékletét (ha az eszköz tartományban van, be van kapcsolva és kapcsolódik).

Ha lefelé görget, láthatja a beállításokat. A Beállítások alatt több lehetőség áll rendelkezésre.



Stats Page



Settings


A "Pair remote" lehetővé teszi a Bluetooth keresést bármely bekapcsolt távirányító számára, amely párosítási módban van és hatótávolságon belül van. Amint megtalál egy eszközt, kattintson rá a párosítás megkezdéséhez.

A "Wi-Fi konfiguráció" lehetővé teszi az eszköz csatlakoztatását egy Wi-Fi hálózathoz, ami hasznos az frissítések vagy az eFoil kirándulások adatainak szinkronizálásához.


Az "Eszköz név" lehetőség segítségével megváltoztathatja az eszköz nevét. Kattintson az "Eszköz név" lehetőségre, majd írja be a kívánt nevet.

A "Műszaki adatok" lehetőség megmutatja az eszköz részleteit.


A "Firmware frissítés" lehetőség megjeleníti az összes elérhető frissítést. Ehhez egy Wi-Fi hálózatra van szükség, amelyet be kell állítania és csatlakoztatnia kell a frissítés megkezdéséhez. Miután elindította a frissítést, ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja ki az eszközt és ne lépjen ki az alkalmazásból a frissítés közben.




Pair Remote




WiFi Configuration




Device Name



Specifications



Firmware Update




Remove Device

Ha már nem használja az eszközt, eltávolíthatja azt az "x Távolítsa el eszközt" lehetőséggel. Kérni fogunk egy további megerősítést, ezután már nem láthatja az eszközt és nem férhetsz hozzá az adataihoz.

7.3. Egyes útvonalak

Az applikáció harmadik ikonja az útvonalak nyomkövetője.




Miután belépsz az útvonal naplóba, látni fogod a legfontosabb elemeket:


1. Maximum sebesség
2. Átlagsebesség
3. Távolság - összesen az üléshez
4. Időtartam - összesen az üléshez
5. Átlag hatékonyság
6. Átlagos mozgási sebesség
7. A legnagyobb távolság, amelyet megállás nélkül végig evezettél
8. A leghosszabb időtartam, amíg megállás nélkül evezettél

Ha rákattintasz a térképre, láthatod az pontos útvonaladat.


Megjegyzés: Az útvonal rögzítése megszakad, ha a deszka több mint 2 percig inaktív állapotban van, és a motor nem működik, vagy ha kinyitod és becsukod a fedelét, újraindítva a akkumulátort.



Sessions Page with Filter



Session Log with Stats



Exact Route on Map


7.4. Bérleti idő megadása a vállalati fiókkal rendelkező felhasználók esetén

Ha a deszkád egy vállalati fiókhoz (business account) van hozzárendelve, a deszka oldalán belül megjelenik egy "Configure session" gomb. (Bérleti idő, az eFoil-ozás időtartamának meghatározása)


Itt kiválaszthatod az bérlet időtartamát, majd kattints a "Configures" gombra. Egy időzítő jelenik meg az távirányító kijelzőjén, és visszaszámolja az időt. Amikor letelik az idő, a deszka korlátozott

teljesítményű módba lép, és csökkenti a maximális teljesítményét, a deszka repülésre nem alkalmas, úszó módban ki lehet vele jutni a partra. (7km/h)


Ez a funkció különösen hasznos kiadási célokra.



Press "Start New Session"



Configure Session



Successful Configuration


7.5. SiFly Cloud WebApp


Ha még nem regisztráltál a SiFly alkalmazáson keresztül, létrehozatsz egy fiókot közvetlenül a MySiFly felhőszolgáltatáson keresztül a WebAppban: <https://my.sifly.global>


A SiFly Cloud szolgáltatás információt nyújt az útvonalakról, részleteket is amelyek nem láthatók a SiFly mobil alkalmazásban.

Jelentkezz be a felhasználóneveddel és jelszavaddal.

A menü sávban fent láthatod a következő ikonokat:







Kattints a "Devices" (Eszközök) ikonra, hogy megnézd az összes eszközt, amelyek aktiválva vannak a fiókodon.

SNO	DEVICE NAME	TYPE	PRODUCT NAME	STATE	MODE	OWNER	MYSFY
SDAER1D43005	Red Dubai	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDAER1E49010	Easy Rider TR Red	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDAER1E49012	EP Red Tur Oman	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDAFR1E49003	Pro Rider P3 Rd	Surfboard	Surfboard Free Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDBEW1D46003	ER White Tur Oman	Surfboard	Surfboard Easy Rider White	Registered	Private	Katrin Andreeva	
SDDER3E04002	Sn Red test board	Surfboard	Surfboard Easy Rider Red	Registered	Private	Katrin Andreeva	

Megjegyzés: A MySifly WebApp csak az olyan eszközöket és eszközök adatait fogja megjeleníteni, amelyeket a Mobil alkalmazáson keresztül aktiváltak, vagy távolról a Sifly adminisztrátorok.

Kattints a SNO (Sorozatszám) rész alatt található kis tábla ikonra az eszköz adatainak megtekintéséhez.

SNO
SDAER1D43005
SDAER1E49010
SDAER1E49012
SDAFR1E49003
SDBEW1D46003
SDDER3E04002

SNO Section

SNo: SDAER1D43005

Device Name: Red Dubai

Product Name: Surfboard Easy Rider Red

Owner: Katrin Andreeva


MySIFly: Current Software Version: 0200009891AF0C60
Target Software Version: 2.0.221

Last Connection: 08.03.2022 07:25:11

Registrations: 30 / 2022-03-07 / Katrin Andreeva - last registration

Buttons: Sessions, Surf Data, Deregistration

Device Details



Kattints a "Sessions" (útvonalak) gombra az összes eszközöd útvonalának részletes megtekintéséhez.

Megjegyzés: A útvonalak részleteinek megtekintéséhez kattints a nagyító ikonra.

Kattints a "Replay Session" (útvonal visszajátszása) gombra az eszközöd élő mutatóinak megtekintéséhez.


Megjegyzés: A útvonal részleteinek megváltoztatásához kattints a képernyő bal felső sarkában található „session details” nyíllra.

Kattints a "My Profile" (Profilom) gombra a profiladataid megtekintéséhez.


Session Details Page

DATE	LOCATION	SESSION	REG ID	SNO	DEVICE NAME	DURATION	DISTANCE	TOP SPEED	RECEIVING DATE	RECEIVED
2022-05-13 11:37:51	Turkey, Kemer	6	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:35:07	7.6	22	2022-05-13	✓
2022-05-12 16:53:47	Turkey, Kemer	5	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:44:30	9.1	25	2022-05-12	✓
2022-05-12 15:15:07	Turkey, Kemer	86	64	SDAER1E49012	EP Red Tur Osman	00:25:07	3.1	21	2022-05-12	✓
2022-05-12 14:13:33	Turkey, Kemer	4	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:28:27	3.9	22	2022-05-12	✓
2022-05-12 13:48:26	Turkey, Kemer	3	65	SDBEW1D46003	ER White Tur Osman	00:24:49	3.1	21	2022-05-12	✓
2022-05-12 13:48:12	Turkey, Kemer	85	64	SDAER1E49012	EP Red Tur Osman	00:24:41	4.1	20	2022-05-12	✓
2022-04-13 16:10:02	kv. Vidnite, Bulgaria	161	31	SDDER3E04002	Sn Red test board	00:11:26	1.8	24	2022-04-14	✓
2022-04-13 16:02:34	kv. Vidnite, Bulgaria	160	31	SDDER3E04002	Sn Red test board	00:06:03	1.2	24	2022-04-14	✓
2022-04-13 15:55:05	kv. Vidnite, Bulgaria	159	31	SDDER3E04002	Sn Red test board	00:07:10	1.6	26	2022-04-14	✓
2022-04-13 15:45:45	kv. Vidnite, Bulgaria	158	31	SDDER3E04002	Sn Red test board	00:08:57	2.1	24	2022-04-14	✓


Sessions Page



Replay Session Page



Mobilalkalmazás



My Profile Page

8. Hogyan eFoilozz



A saját és mások biztonsága érdekében gondoskodj róla, hogy megfelelő képzést kapj illetve gyakorlatot szerezz egy oktatóval mielőtt egyedül használnád a SiFly eFoil-t. Ha ezt elmulasztod, sérülést okozhatsz magadnak, a tulajdonodnak vagy másoknak.

Az eFoilozás 5 lépéses útmutatónkat megtalálod az alábbi QR-kódon:

8.1. Ismerd meg a deszkádat

Mindig oldalról mász fel a deszkára annak érdekében, hogy elkerüld a hajtómű vagy a stabilizátor rúgását. Ügyelj a éleikre és tartsd távol a lábaidat, hogy elkerüld a vágásokat és sérüléseket.

Helyezkedj el a deszka közepén, térdelve és kézzel támaszkodva.

Indítsd be a motort és indulj el. („easy mode” használata ajánlatos!)

Lásd a távirányító használatánál.

Játszaddozz a teljesítményszintekkel, mozgatva őket fel és le a + és - gombokkal egy-két lépéssel, hogy érezd a motor hajtását.

Megjegyzés: Ha a deszka orra túl magasra mutat vagy víz alá merül, valószínűleg túl hátrébb vagy túl előrébb állsz a deszkán. Mozgasd testedet oda, ahol kényelmesen érzed magad, és a deszka kiegyensúlyozott. Próbáld meg balra és jobbra kormányozni a deszkát, enyhén testtömeged eltolásával az egyik vagy másik oldalra. A testsúlyod elmozdítása minden kar felett oldalra dönti a deszkát és elindítja a fordulást.

Amikor már kényelmesen kezeled a deszkát alapvetően, léphetsz a tanulási folyamat második lépésére és elkezdheted az első repüléseidet.

8.2. Repülés négykézláb

Helyezkedj el a deszkán négykézláb és indulj el.

Ahogy a motor teljesítmény megjelenik a deszka elkezd emelni az orrát, le kell nyomnod a kezekkel, hogy a deszka ne ágaskodjon.

Fokozatosan növeld a sebességet, lépj fel a teljesítményszinteken, amíg úgy érzed, hogy a deszka könnyebb és könnyebben reagál. Általában 5-6-os teljesítményszint és 15-17 km/h sebesség elég, hogy elérd azt a sebességet - ami helyes deszka pozíció esetén - elegendő a repüléshez.

Megjegyzés: A deszkával ne „told” a vizet, annyira kell terhelni az elejét, hogy a deszka felússzon avízre és siklásba jöjjön. Érezni fogod a különbséget, kikönnyül a siklás, a deszka finoman „pattog” a hullámokon. Csak ebből a helyzetből érdemes szárnyra kihozni a deszkát.

Nagyon lassan mozgasd a csípődöt és a tested hátrafelé, amíg érzed, hogy a deszka felemelkedik a vízből.

Amint ez megtörténik, azonnal helyezd át testsúlyodat előre és engedd vissza a deszkát a vízre.

Ismételd ezeket a rövid repüléseket, és fokozatosan növeld meg a távolságukat, amíg megszokod, hogyan reagálnak a szárnyak a testsúlyváltozásra.

Ha fordulni szeretnél, biztonságosan engedd le a deszkát a vízre és irányítsd a deszkát a balra-jobbra testsúly áthelyezéssel.

Megjegyzés: Amikor gyorsítasz, ha a deszka orra kontrollálhatatlanul a magasba ugrik, akkor a tömegközéppontod túl hátúl van. Próbáld testsúlyodat előrébb helyezni, a felsőtestedet mozgasd a térded, kezed maradjon egy helyben. Ha az nem elég, akkor a térdeidet, kezedet is kicsit előrébb kell tenned.

Ha folyamatosan növeled a sebességet, de a deszka nem emelkedik fel, akkor a tömegközéppontod túl előre van. Vigyél több súlyt hátra vagy szükség esetén tédedet, kezedet is helyezd hátrébb.

Ha folyamatosan növeled a sebességet, de a deszka nem emelkedik fel, akkor a tömegközéppontod túl elől van. Vigyél több súlyt hátra vagy szükség esetén lépj kicsit hátrébb a térdeiddel. Hamarosan képes leszel hosszú távon repülni a víz érintése nélkül. Amikor eljutsz erre a pontra, kipróbálhatod a széles repülő fordulók kezdeményezését a testsúlyod enyhén oldalra történő elmozdításával.

Gyakorold a "Touch & Go" gyakorlatot, amíg hosszabb távon is tudsz repülni a foil-on.

A mozgásoknak pontosnak és lassúnak kell lennie. Ha túlzásba viszed, könnyen elveszítheted az egyensúlyodat és oldalra eshetsz.

Figyelem! Amikor elveszíted az irányítást és lezuhanasz, mindig próbálj oldalra és távolabb ugrani a deszkától. Ez minimalizálja a foillal való ütközés esélyét.

8.3. eFoiling

Lépj a deszkára és helyezd a térded kissé előrébb, mint amikor négykézláb repülsz.

Tartsd fent a felső testedet egyenesen.

Fokozatosan gyorsíts a tervezési sebességre. Az karod széttartása segít az egyensúly megtartásában.

Lassan helyezd a súlyodat hátrafelé, próbálj leülni a sarkaidra.

Amikor a deszka felugrik, mozgasd a súlyodat előrefelé, állj fel térdelve, hogy a vízben landolj.

Megjegyzés: Ha elveszíted az egyensúlyodat, tedd a kezeidet a deszkára, majd amikor készen állsz, állj fel újra térdelve. Ha úgy érzed, hogy a deszka orra kontrollálatlanul emelkedik, valószínűleg egy kicsit

előrébb kell lépned a térdeiddel. Ha folyamatosan növeled a sebességet, de a deszka nem emelkedik fel, az azt jelenti, hogy túl előren állsz, és egy kicsit hátra kell lépned.

Gyakorold a "Touch & Go" gyakorlatot, amíg hosszabb távon is tudsz repülni a foil-on. Kezdetben irányítsd a deszkát a vízen. Amikor kényelmesen foilsz, próbáld meg széles fordulatokat csinálni a levegőben.

8.4. Állj fel a deszkára

Lépj fel a deszkára és helyezkedj el a közepén négykézláb.

Gyorsíts fel kb. 10 km/h sebességre.

Helyezd az első lábadat a kezeid közé és helyezd a súlyod rá.

Lassan állj fel, tartsd a súlyodat az elülső lábadon. Le kell nyomnod a deszka elejét a lábaddal, hogy ne ágaskodjon! Nyugodtan állj támadóállásba, így előrébb kerül a súlypontod!

Helyezd a hátsó lábadat az árbóc fölé.

Találd meg a saját pozíciódat ahol biztosnak érzed a deszka irányítását.

Megjegyzés: Szemben a szörfözéssel, a lábaidnak kissé eltérhetnek a központi vonaltól, hogy segítsenek az oldalirányú egyensúly megtartásában. A karjaid széttartása és a térdhajlítás is segít. Az irányítást a deszka balra és jobbra mozgásával érd el, ahogy a súlyodat kissé az adott lábra helyezed. Amint kényelmesen érzed magad, már készen állsz az eFoilingra!

8.5. Repülés, állva

Ha már tudsz foilon térdelve, akkor az egyenesen foilozni már egy természetes és gyors előrelépés lesz.

Állj fel a deszkára és gyorsulj fel a siklási sebességig.

Ovatosan könnyítsd a súlyt az első lábadon, húzd hátra a csípődöt, és a deszka kiemelkedik a vízből. Fontos, hogy azonnal helyez vissza súlyt az első lábadra, hogy ne emelkedjen a deszka túl magasra.

Gyakorold a Touch & Go gyakorlatot, és fokozatosan növeld az egyenes foilozások hosszát. Hamarosan képes leszel hosszú távokon foiliozni.

Amíg még nem érzed magad kényelmesen, mindig landolhatsz a vízen egy forduló előtt. A foilozás közbeni fordulás precíz súlyátadást és egyensúlyt igényel. Ne dőlj túlságosan oldalra. Idővel és gyakorlással

képes leszel erőteljes íveket vésni és közel hajolni a vízhez, vagy akár 360 fokos fordulatokat is végrehajtani.

Figyelem! A SiFly PowerCell LR akkumulátor üzemideje korlátozott. Amikor az akkumulátor lemerül 8%-ra az távirányítón jelzett érték szerint, a deszka korlátozott teljesítmény módba lép, és csökkenti a motor maximális teljesítményét. Ezt azért teszi, hogy biztosítsa a megfelelő tartalék kapacitást a part eléréséhez. Ebben a módban a teljesítmény fokozatosan csökken egy bizonyos értékig, és a korlátozás csak akkor oldódik fel, ha a csatlakoztatott akkumulátor töltöttsége meghaladja a 8%-ot.

Mindig figyeld az akkumulátor maradék kapacitását, amikor visszatérsz a partra vagy a hajóhoz. Mindig képesnek kell lenned arra, hogy segítség nélkül visszatérj a partra vagy a hajóhoz.

9. Karbantartás és tárolás

Minden használat után alaposan öblítsd le a deszkát és a foilt édesvízzel. Figyeld a motorra és a gumi tömítésekre. A kicsapódott só mindkettőt károsíthatja. Ha víz bejutott az akkumulátor rekeszébe, tisztítsd meg friss vízzel, és hagyd megszáradni használat előtt.

Fontos, hogy minden SiFly használat előtt és után is vizuálisan ellenőrizd sérülések vagy a víz bejutása szempontjából. Győződj meg

róla, hogy minden csatlakozó tiszta, korrózió- és sérülésmentes. Ellenőrizd, hogy az akkumulátor nem repedt-e, és hogy a nyomásszabályozó szelep érintetlen-e. Egy sérült akkumulátor, amely érintkezik a vízzel, belső károsodást szenved, és végül tűzhöz vagy akár robbanáshoz is vezethet. Egy repedt akkumulátort, amely érintkezik a vízzel, azonnal hagyni kell egy nyitott területen, és biztonságos távolságból megfigyelni, amíg teljesen megszárad. NE használj sérült akkumulátort. Azonnal lépj kapcsolatba a Sifly támogató csapatával, vagy a hulladékkezelésre vonatkozó útmutató szerint megsemmisítse.

Ne hagyd a deszkát, eFoilt, távirányítót vagy akkumulátort közvetlen napfényben vagy túlzott hő hatásának kitéve hosszabb ideig! Ezek a körülmények súlyos károkat okozhatnak a kompozit alkatrészekben, az akkumulátor cellákban és az elektronikában. Sose hagyd a eFoilt és az akkumulátort az autóban egy forró napos napon!

Ha hosszabb ideig tárolod a SiFly-od összeszerelve, győződj meg róla, hogy minden 3-4 hétben leszereltesd, és TefGel-t használj a csavarokhoz, hogy elkerüld az oxidációs folyamatokat. Ezenkívül időről időre alkalmazj némi dielektromos gélt a kommunikációs és erőátviteli csatlakozókra, hogy megelőzd az elektrolízist. Ugyanezt a

gélt használd a árbóclap tetején lévő O-gyűrű kenésére, hogy biztosítsd a jó tömítést.

Megjegyzés: Időnként az akkumulátor celláinak kiegyenlítésre lesz szüksége. Az akkumulátorban lévő BMS automatikusan elindítja a folyamatot, amikor csatlakoztatod a SiFly Okos Töltőhöz, és értesítést küld erről a Mobilalkalmazáson keresztül.

A SiFly eFoil, SiFly PowerCell LR újratölthető akkumulátor, töltő és távirányító javításai és karbantartási munkái, amelyek túlmutatnak a jelen fejezetben leírt eljárásokon, csak engedélyezett szerviztechnikus által végezhető. Az ilyen típusú munka veszélyes lehet, és károsíthatja a komponenseket. Sosem változtass vagy módosítsd a SiFly eFoil, az akkumulátor, a töltő és a távirányító semmilyen részét.

Megjegyzés: Tartsd szem előtt, hogy az akkumulátorcellák, tömítések, EVA padok és a hajtómű kopó alkatrészek. Használat jelei és kopás is megjelenhet a burkolaton, felületen, kijelzőn stb.

10. Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Intézkedés
Az E-foil folyamatosan sípol	Nincs kapcsolat a motorvezérlő és a deszka között	Ellenőrizd, hogy helyesen csatlakoztattad-e össze a kommunikációs kábelt az akkumulátor rekeszében az árbóc és a deszka között
Az akkumulátor nem tölt	A mágneses kulcs nincs a helyén	Helyezd a mágneses kulcsot az akkumulátor tetején a kijelölt helyre
Az E-foil nem jelzi a szakasos sípolással a készenléte a tető lezárása után	Az akkumulátor nem üzemképes, nem adja le a feszültséget. A + - kábelek nincsenek helyesen csatlakoztatva	Ellenőrizd a mágneses kulccsal az akkumulátor állapotát a mobil alkalmazás segítségével, hőmérséklet, töltöttségi állapot Ellenőrizd a kábelek csatlakozását
A távirányító nem szabályozza a sebességet megfelelően	A távirányítót kalibrálást igényel	Végezd el a kalibrálást a használati utasítás szerint

Hiba	Ok	Intézkedés
Vizes elektromos csatlakozók	A fedél piros tömítése megsérült vagy egyszerűen a csatlakozók vízzel érintkeztek	Szárítsd meg az alkatrészeket, majd használd a védő zselét a használati utasítás szerint. Ha a piros tömítés sérült kérd a szervíz segítségét, ne használd az E-foilt amíg az új tömítés nem került a helyére!
Az akkumulátor lassan tölt	Az okos töltő kommunikál az akkumulátorral és csak annyira engedi tölteni, hogy az ne károsíthassa az akkumulátort.	Meg kell várni amíg az akkumulátor lehül és a töltés fel fog gyorsulni. A mobil applikáción a 15 A az egy normális érték. Az egy-két óra alatti gyors töltést a SiFly okos töltő nem engedi, mert ez hosszú távon nem kifizetődő, az akkumulátorok idő előtti tönkremeneteléhez vezetne,

11. Műszaki specifikációk

Minden specifikáció kizárólag a termékek leírására szolgál. Nem értelmezhetők garantált tulajdonságokként. A itt megadott specifikációk nem abszolút értékeket képviselnek, mivel a gyártással kapcsolatos toleranciák miatt bizonyos eltérések előfordulhatnak. A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak az új technikai fejlesztések figyelembevételével. Ennek eredményeként a tényleges terméktulajdonságok eltérhetnek az itt leírtaktól.

11.1. Deszka

Model	V [l]	Hossz [cm]
SiFly E	170	191
SiFly R	120	171
SiFly S	98	161
SiFly Rider	110	161
SiFly Lite	170	200

11.2. Árbóc

Model	Hossz [cm]	Motor [kW]
Maximális folyamatos áram [A]	55	8
Névleges feszültség [V]	75	8

11.3. Akkumulátor

Model	SiFly Powercell LR
Maximális folyamatos áram [A]	100
Névleges feszültség [V]	52
Kapacitás [Ah]	44.8
Működési hőmérséklet [°C]	5-55
Töltési idő [óra]	4
Méreték [mm]	300 x 390 x 80
Súly [kg]	12.5

12. EC Megfelelőségi Nyilatkozat

Gyártó:

SiFly Ai Ltd.

Tintyava 15-17 utca

1113 Szófia

A gyártó kizárólagos felelősséggel rendelkezik a megfelelőségi nyilatkozat kiadásáért.

Kijelentjük, hogy az alább felsorolt modellsorozat megfelel az EU irányelvek és szabványok lényeges követelményeinek.

Modell neve: SiFly eFoil

Gyártási év: 2022/2023

Alexander Bachev (CEO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Bachev', with a long, sweeping underline.

13. Nyomdajelzés

SiFly AI Kft.

Tintyava utca 15-17.

1113 Szófia

Bulgária

hello@sifly.global

2022-től

A SiFly AI Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezt a felhasználói kézikönyvet bármilyen formában, részben vagy egészében másolni, továbbítani, tárolni vagy lefordítani.

Szerzői jog 2022 | Minden jog fenntartva | SiFly